

Vysavač do auta 3v1 s kompresorem



Návod k používání pro model: 2005

Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevil nákupem tohoto výrobku. Důkladně si přečtěte tyto pokyny k použití a uchovejte je pro další použití.

Účel použití výrobku:

Pomocí tohoto 12V ručního vysavače je snadné vyčistit interiér vašeho vozidla. Je vhodný pro suché i mokré vysávání. Kromě toho jej můžete použít pro kontrolu a regulaci (dofouknutí) tlaku vzduchu u pneumatik vašeho vozidla. Pomocí 12V adaptéru můžete ruční vysavač s kompresorem snadno připojit do konektoru cigaretového zapalovače.

Obsah balení:

- návod k používání
- vysavač s kompresorem
- hadice s manometrem
- prodlužující vysávací nástavec
- kartáček (je možné jej nasadit na prodlužující nástavec)
- sada nafukovacích adaptérů (3 ks)

Popis částí

1. Výstup vzduchu z kompresoru
2. Motorová jednotka
3. Třípolohový spínač (I zapnutí sání/ O vypnutí/ II zapnutí kompresoru)
4. Uvolňovací tlačítko zásobníku na nečistoty
5. Zásobník na nečistoty s integrovaným prachovým filtrem
6. Sací ústí (možnost vložení prodlužujícího nástavce)
7. Manometr
8. Hadice kompresoru
9. Auto konektor 12 V
- 10 Prodlužovací nástavec
- 11 Kartáček
- 12 Nafukovací adaptéry

Použití:

vysavač připojte k napájení pomocí auto konektoru k 12V napájecímu portu cigaretového zapalovače v autě. Pokud chcete vysávat, nasadte do sacího ústí vhodný adaptér (můžete ale vysávat i bez něj) a přepněte tlačítko do

polohy pro sání (I). Pokud chcete zkontrolovat a případně dofouknout tlak v pneumatikách, nasadte jeden konec hadice (vzdálenější od manometru) na výstup vzduchu (viz. popis částí) a druhý konec na ventilek pneumatiky. Na manometru zkontrolujte tlak, a pokud je třeba pneumatiku dohustit přepněte tlačítko do polohy pro zapnutí kompresoru (II). Kompresor vypněte ve chvíli, kdy tlak na manometru dosáhne požadované hodnoty. Pro dofukování míčů, lehátek, člunů a jiných nafukovacích výrobků použijte vhodný adaptér.

Poznámka:

Koncovky kompresorové hadice je nutné uchytit k ventilku, výstupu vzduchu nebo k nafukovacímu adaptéru pomocí stlačení upínací páky.

Údržba:



Odpojte vysavač od napájení před každým čištěním. Nepoužívejte k čištění agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky. Očistěte kryt vlhkým hadříkem. Vyprázdněte zásobník na nečistoty a vyčistěte prachový filtr po každém použití. Chcete-li to provést, držte přístroj nad košem na odpadky a stisknutím uvolňovacího

tláčítka odjistěte zásobník na nečistoty. Sklopením směrem dolů jej oddělte od vysavače a vyjměte prachový filtr. Vysypte všechny nečistoty a prachový filtr vyklepejte. Prachový filtr můžete důkladně vyčistit vysátím pomocí jiného vysavače nebo vyprat v teplé vodě s malým množstvím mycího prostředku. Po praní ale nechte prachový filtr vždy dobře uschnout, než jej znovu vložíte do zařízení. Po vyčištění vložte (suchý) prachový filtr zpět do zásobníku na nečistoty a ten nasadte a zajistěte zpět na motorovou jednotku. Pro jeho zajištění opět stiskněte a následně uvolněte uvolňovací tlačítko, aby zámek zacvakl.

POZOR! Nikdy nepoňujte agregát motoru do vody nebo jiných kapalin.

Technické parametry

Napájení:	12 V auto konektor
Příkon:	60-85 W
Kompresor:	17 bar
Délka napájecího kabelu:	300 cm
Rozměry:	33 x 15 x 11 cm
Váha:	934 g

Varování: jakákoliv změna nebo změna produktu ovlivní bezpečnost výrobku. Pozor na nebezpečí zranění! Nikdy neotvírejte výrobek. Nikdy neprovádějte jakékoliv opravy sami! Manipulujte s přípravkem opatrně. Může být poškozen nárazem, nárazem nebo pádem z nízké výšky. Výrobek uchovávejte mimo extrémní teploty. Nikdy nepoňujte výrobek do vody nebo jiných kapalin. Nepoužívejte výrobek, pokud je poškozen. Během provozu zabraňte vdechování prach. Dodržujte doporučení výrobce o tlaku vzduchu při nafukování pneumatik či nafukovacích výrobků. Nedovolte dětem manipulovat s přístrojem bez dozoru.

Ochrana životního prostředí

Informace k likvidaci elektrických a elektronických zařízení

Po uplynutí doby životnosti produktu nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická, produkt nevhazujte do domovního odpadu. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na urč-

ných sběrných místech, kde budou přijata zdarma. Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Servis

V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte servisní oddělení. Při použití výrobku se řiďte pokyny uvedenými v příloženém návodu k použití. Na reklamaci nebude brán zřetel, pokud jste výrobek pozměnili či jste se neřídili pokyny uvedenými v návodu k použití.

Záruka se nevztahuje

- na přirozené opotřebení funkčních částí výrobku v důsledku jeho běžného užívání
- na servisní zásahy související se standardní údržbou výrobku (např. čištění, výměna dílů podléhajících běžnému opotřebení)
- na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými podmínkami, prašností, nevhodným použitím apod.)
- na mechanická poškození v důsledku pádu výrobku, nárazu, úderu do něj apod.
- na škody vzniklé neodborným zacházením nebo použitím výrobku v rozporu s návodem k obsluze, přetížením, použitím nesprávných nebo neoriginálních dílů, při použití nevhodného nebo neoriginálního příslušenství či nevhodných nástrojů apod.
- na škody vzniklé použitím neoriginálních adaptérů nebo na použití originálního adaptéru k jinému výrobku. Je vždy nutné dodržet vzájemnou kompatibilitu v rámci jednoho výrobku.

U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny proti mechanickému poškození při přepravě nese riziko případné škody výhradně majitel. Dodavatel si vyhrazuje právo na případné změny v návodu k použití a neručí za možné tiskové chyby. Vyobrazení a popis se mohou lišit od skutečnosti v závislosti na modelu.